

FICHE TECHNIQUE INSTRUCTIONS SYSTÈME DE LEVAGE PAR VIDE D'AIR **APPAREIL DE POSE POUR DALLES**

Nous mettons à votre disposition divers appareils de pose pour vous aider et faciliter votre travail. Pour vous simplifier également l'utilisation du système de levage par vide d'air, nous avons rassemblé les points les plus importants.

Règles à respecter:

- L'utilisateur doit porter des vêtements de sécurité, un casque et des gants.
- Le harnais doit être intact.
- Au démarrage, le robinet de vidange rouge doit être fermé.
- Au démarrage de la machine, l'état de charge de la batterie doit être vert.
- Pendant le chargement de la batterie, la machine doit être éteinte.
- La batterie ne peut pas être retirée pour son chargement.
- Lors de l'aspiration/du détachement, il convient de procéder avec la vanne coulissante.
- Il faut veiller à utiliser la bonne dalle d'aspiration. (poids/dimensions)
- L'élément doit être soulevé en ligne droite.
- L'élément à soulever doit être propre.
- Lors de l'enlèvement, le propriétaire doit indiquer le type d'élément et le poids.
- L'étanchéité du tuyau d'air doit être contrôlée.



Nous avons également créé une vidéo pour vous offrir d'autres conseils, des réponses à des questions ainsi que des instructions pour bien utiliser l'appareil et l'exploiter pleinement.



Cliquez sur ce lien pour regarder la vidéo Instructions système de levage par vide d'air – appareil de pose pour dalles:
betonlink.ch/appareilsdepose